

הוראות הפעלה

OPERATING INSTRUCTIONS

UNIVERSAL A/C REMOTE SHABAT REMOTE

כל הזכויות שמורות
 יבואן 'שלט שבת ייצור וייבוא'
לברורים והזמנות: shalatshabat@gmail.com

מזגנים נפוצים.

פמילי - Family	0090
תדיראן מרכזי	4979
תדיראן אינורטר	4926
אלקטרה - Electra	4981-4986 0000-0039 0180-0199 1230-1239 2500
אל ג'י - LG	3600-3609
טורנדו - Tornado	0180,1235

יש לוודא שהשלט מכוון למזגן בעת איתור הקוד.

1. התאמת השלט למזגן:

א. איתור אוטומטי (רצוי למזגן לא מרכזי)

- כוון את השלט למזגן.
- לחץ על כפתור **"קבע"** עד שתשמע צפצוף מהמזגן ומיד תעזוב את הכפתור. התהליך עשוי להימשך כ-דקה.
- בדוק שהמזגן עובד כראוי עם שלט השבת ע"י כפתורים **"כיבוי/הפעלה"**, **"טמפרטורה"**, **"מאוורר"** וכו'.

- אם המזגן לא עובד כשורה, המתן לצפצוף נוסף בסעיף 2 ורק אז תעזוב את הכפתור.
- אם האיתור לא הצליח- נסה שוב לפי סעיפים 1, 2, 3. אם עדיין זה לא הסתדר עבור לסעיף ב'.

ב. איתור ידני מטבלה (למרכזיים)

- בגב הוראות ההפעלה נמצאת טבלת קודים, שם חפש את קוד המזגן שלך לפי שם החברה (מזגנים נפוצים מימין)
- לחץ והחזק את כפתור **"קבע"** ואז לחץ על כפתור **ש" כיבוי/הפעלה"**, שחרר את הלחיצה. כעת תראה על המסך **" - - - - "** מהבהב.
- כעת יש לעלות או לרדת עם החצים של כפתור הטמפרטורה ולהגיע אל הקוד הרצוי, כאשר תהיה התאמה קול צפצוף ישמע מהמזגן. יש לנסות את כל טווח הקודים שמופיע בטבלה עד להגעת הקוד הראוי.
- לחץ על כפתור **"קבע"** לשמירה וחזרה למסך הראשי.
- בדוק שהמזגן נשלט כראוי עם שלט השבת ע"י כפתורים **"כיבוי/הפעלה"**, **"טמפרטורה"**, **"מאוורר"** וכו', בדיקה שצג המזגן עובד כראוי. אם אחד מאלו לא עובד כראוי יש לנסות את הקוד הבא בטווח הקודים. אם אף אחד מהקודים לא עובד יש לנסות את סעיף ג.

****שים לב: יש קודים דומים והם לא**

מתאימים למזגן במאה אחוז, לכן אם משהו לא עובד כשורה עם המזגן יש לנסות קוד אחר.

ג. איתור ידני (רק אם סעיף א'/ב' לא עבד)

- לחץ והחזק את כפתור "קבע" ואז לחץ על כפתור **ש" כיבוי/הפעלה"**, שחרר את הלחיצה. כעת תראה על המסך **" - - - - "** מהבהב.
- כעת יש לעלות עם החצים של כפתור הטמפרטורה מ-1 עד להגעה אל הקוד הרצוי, כאשר תהיה התאמה קול צפצוף ישמע מהמזגן. השלט חייב להיות מכוון למזגן.
- לחץ על כפתור "קבע" לשמירה וחזרה למסך הראשי.

2. כיוון יום ושעה (חובה)

- שים לב, לפני קביעת תכניות שבועיות לשבת ויום טוב חייבים לכוון שעה ויום עדכניים.**

א. לחץ על כפתורים ‏סמן יום‏‏כיוון ששן‏‏‏ ביחד.

כעת היום **א** (יום ראשון) יהבהב בתחתית המסך מצד ימין.

ב. **אִיזה יום היום** - לחץ על כפתור **"<-יום"** או

"יום->" על מנת לדפדף ליום הנוכחי, לחץ על כפתור **"קבע"** לבחירת היום.

ג. כיוון שעה - השעה על המסך מצד ימין תהבהב, יש לכוון שעה על ידי כפתורים **"זמן+"** או **"זמן-"** וללחוץ על **"קבע"** למעבר להגדרת הדקות.

את הדקות יש לכוון באותה צורה וללחוץ **"קבע"** לסיום התהליך.

3. לקביעת תכניות לשבת ראה סעיף 6.

4. כיבוי תכניות

אם ברצונך שהתכניות לא יפעלו:

- לחץ לחיצה ארוכה על כפתור **"כיבוי תכניות"** (כ-3 שניות).
- על המסך יופיע כיתוב "תכניות לא פעילות !".

5. הפעלת תכניות

לחץ על כפתור "הפעל תכניות".

תכניות ת1, ת2 וכו' יופיעו על המסך.

איפוס הגדרות יצרן:

לחץ על בפתור "קבע" וכפתור "מאוורר" ביחד למשך 3 שניות
--

6. קביעת תכנית לשבת ויום טוב (שבועית)

א. הגדרת תכנית: ניתן להגדיר עד 20 תוכניות (**ת1** – **ת20**)

- לחץ על כפתור "תכנית", כעת סימן **"ת1"** יופיע במסך השלט.
- כעת "זמן הפעלה" יהבהב על המסך מצד ימין ונעבור להגדרת התכנית.

ב. הגדרת יום הפעלה:

- לחץ על כפתור **"<-יום"** ו- **"יום->"** על מנת לדפדף ליום הרצוי וסמן יום אחד או יותר עם הכפתור **"סמן יום"**.
- ***קו** הסימון יופיע מתחת ליום שבחרת. **חייב לסמן יום!**
- ניתן לסמן מספר ימים באותה תכנית.

א ב ג ד ה ו שבת

***אם לא מסמנים יום עם כפתור "סמן יום" התכנית לא תישמר!**

ג. הגדרת שעת הפעלה:

- לחץ על כפתור **"זמן+"** ו- **"זמן-"** בכדי לכוון את שעת הפעלת המזגן הרצויה.

ד. הגדרת טמפרטורה, עוצמה, תריס ומצב הפעלה:

- הגדר טמפרטורה ע"י החצים של הכפתור **"טמפ'."**

- כוון עוצמת אוורור ע"י כפתור **"מאוורר"**.

- כוון חימום/קירור/אוורור ע"י כפתור **"מצב"**.

- כוון תריס ע"י לחיצה על ‏קבע‏‏‏.

כעת לחץ ‏קבע‏‏‏ למעבר לזמן כיבוי

ה. הגדרת זמן כיבוי: "זמן כיבוי" יהבהב על המסך, לחץ על כפתור **"זמן+"** או **"זמן-"** ע"מ לכוון את השעה.

*שים לב- לא ניתן לשנות את הימים בזמן הכיבוי!

ו. לסיום עריכת התכנית ושמירה, לחץ על כפתור **"קבע"** בעת סיום התכנית. הסימן **"ת2"** יופיע על המסך. בכדי לייצר תכנית נוספת (עד 20 תכניות), יש לחזור על סעיפים א' עד ו' לעיל.

ז. בכדי לחזור למסך הראשי לחץ **"כיבוי/הפעלה ש"** או דפדף עם כפתור **"תכנית"** עד הסוף.

***אם ברצונך לצפות בתכנית כלשהי (**ת1**-**ת20**)**, לחץ על כפתור

"תכנית" מספר פעמים רצוי. ניתן לחזור עם כפתור ‏חזר‏‏‏.

שים לב!

השלט חייב להיות ממוקם מתחת למזגן/בקר מכוון אליו כדי שהתכניות יעבדו כמו שצריך.

7. עריכה / מחיקת תוכנית

א. עריכת תכנית:

- לחץ על כפתור **"תכנית"**, כעת סימן **"ת1"** יופיע במסך השלט.
- לחץ על כפתור **"תכנית"** על מנת לדפדף לתוכנית הרצויה לעריכה.
- לעריכה: כעת "זמן הפעלה" יהבהב על המסך מצד ימין וניתן לערוך את זמן ההפעלה (ע"י כפתורים **">יום** ו-**יום->"**, **סמן יום**, **זמן** ו-**זמן-**, **טמפ'**, **מאוורר**).
- לחץ על כפתור **"קבע"** ע"מ לערוך את זמן הכיבוי.

ניתן לחזור עם כפתור ‏חזר‏‏‏.

ב. מחיקת תכנית:

- לחץ על כפתור **"תכנית"**, כעת סימן **"ת1"** יופיע במסך השלט.
- לחץ על כפתור **"תכנית"** על מנת לדפדף לתוכנית הרצויה למחיקה.

- לחץ על כפתורים ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ביחד ע"מ למחוק את התכנית, כפי שמצויין על השלט.

- לחץ ‏‏‏‏‏‏ על מנת לחזור לתפריט הראשי.

8. נעילת קוד המזגן

- לחץ על כפתורים ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ביחד לאחר מכן הסמל ‏‏‏‏‏‏ יופיע על המסך. זה אומר שקוד המזגן נעול.
- להסרת הנעילה יש לחזור על הפעולה בסעיף הנ"ל.

9. פרנהייט/ צלסיוס

- לחץ כפתור c/f

– Code Table

- Compatible with 99% brands**

If your A/C brand is not listed in the following brand table, please try the code of " Other brands ", or set up the remote control by using **" B. Automatic search "** or **" D. Manual Code Search "** methods.

ACSON	4980.
ADC	4861.
AERMEC	0000,0020-0039,3600-3609,3720-3739.
AICSON	0040-0059.
AIDELONG	1293-1295.
AIRTEK	3775-3779.
AIRWELL	0000,0020-0039,0180-0199,1230-1239,2500-2550,4860,4900,4926,4982.
AITE	1296-1297.
AKIRA	3796-3797.
ALPIN	4989-4991,4998.
AMCOR	2501,2508,2509,2532,4973,4978,4979.
AMICO	4982.
AMSTRAD	0001-0019,0140-0149,3775-3779.
APTON	4862.
ARCO-AIR	0140-0149.
ARGO	0000,0020-0039,1230-1239,1282.
ARISTON	0000,0020-0039,0040-0059,1230-1239.
ASHITA	0140-0149.
ASR	0000,0020-0039.
AUCMA	1210-1229,4933,4967.
AURORA	0040-0059.
AUX	0180-0199,1280-1284,1287,3600-3609.
AZUKI	0001-0019.
BALTUR	0600-0609.
BEIJINGJINGDIAN	1304.
BEKO	0000-0059,0180-0199,4882.
BENT	0080-0099,0120-0149,1230-1239.
BIG-THUMB	1331.
BLUE STAR	0057,2550,4887.
BOERKA	1305-1306,3630.
BORLER	1307.
BOSHI	1310.
BOSHIGAO	1308-1309.
BOYIN	1290.
BREEZE	0080-0099.
CAIXING	1311.
CARRIER	0040-0059,2599,3690-3699,4890-4899.
CASARTE	4908.
CHANGFENG	0190.
CHANGFU	4835-4838,4874,4907.
CHANGHONG	0059-0079,1304-1311,1319,4934,4947.
CHANGLING	1312-1320.
CHIGO	0080-0099.,1245.
CHUANGHUA	1327,1328.
CHUANYAN	4861.
CHUNLAN	0170-0179.
COLROLLA	4861.
COMBINE	4994.
CONROWA	1337-1341.
CONSUL	4993.
CORONA	3760-3769.
CROWN	4861.
DAEWOO	1332-1333.
DAIKIN	3740-3759.
DAITSU	0000-0059,1230-1239,3600-3609
DAJINXING	1329-1330.

– Code Table

DAKE	4861.
DAOTIAN	4821-4824.
DELCHI	3690-3699,4890-4899,4979.
DELONGHI	0000-0039,0120-0149,0108,2469,4900,4822,4960,4968,4984.
DIY	0044,0090,0092,0095.
DOCTOR	0002,0060,1310,2596,4939.
DONGXIA	1334-1335.
DONGXINBAO	1260-1268.
DONGYANGHUIFENG	1357,1360.
DUNAN	1336.
ECO AIR	0000,0020-0039.
ECOFLAMCLIMA	2546.
EKOKAI	0000,0020-0039.
ELBA	2439.
ELCO	4982.
ELDLONG	1293-1295,4861.
ELECTER	4981-4986.
ELECTRA	0000,0020-0039,0180-0199,1230-1239,2500.
ELECTROLINE	0088.
ELECTROLUX	0020-0039,1250,2471-2474,4807,4808,4906,4950.
EMAILAIR	0000,0020-0039,0180-0199,5200-2550,4860.
FAMILY	0090.
FANAIR	0000,0020-0039.
FANTINI COSMI	0000,0020-0039.
FEDDERS	4878,4929,4938,4939,4964.
FEIEDRICH	4879.
FEIGE	4829-4830,4821.
FEILU	1240-1246,1248,1249,2413.
FER-FERROLIT/FERROLIT	0000-0059,0133,1230-1239,4901.
FIRST	4864.
FRESTECH	1270-1279,4944,4945.
FUJITECH	0120-0149.
FUJITHERMA	0000,0020-0039.
FUJITSU	1257,3700-3719.
FUNAI	1246,1248,1258,1267.
FUNIKI	4992.
GALANZ	0124-0129,0134-0149,4936-4940.
GEER	1342-1343.
GENERAL(GE)	1288,3700-3719,4966.
GFORCE	0063,0064,4846.
GMCC	0090,4807,4906.
GOLDSTAR	0132,0195,1303,1332,3699,4838.
GOODWEATHER	4827.
GREE	0000,0020-0039,1247,1255,1256,1263,1265,1266,1269.
GUANGDA	1345-1346.
GUANYUAN	4997.
GUQIAO	1344.
HAIER	0001-0019,4908.
HELTON	4863.
HEMLITON	0095.
HERMANN	0001-0019,0040-0059,0080-0099.
HICON	1391-1392.
HISENSE	1230-1239,0065,1320,3646,3650,4913,4927.
HITACHI	3640-3659,1320.
HOKKAIDO	0040-0059,0080-0099.
HONGYI	1347.
HOWELL	0040-0059,0080-0099.
HUABAO	0100-0109,1348,4819,4980.
HUAGAO	1348.
HUAKE	1349-1350,3690.
HUALING	0150-0169,0045,0086,4917.

– Code Table

HUAMEI	1281.
HUANGHE	1353.
HUAWEI	1351-1352,1225,1229,2482,3656,3698,4818.
HUIFENG	1354-1357,1360.
HUIKANG	0088,2592,3623,3624,4951.
HYUNDAI	3780-3789,0171,0174.
INVCIN	2475-2483,4826,4858,4859,4910,4923.
JDC	1227,1244,3653,4820,4967.
JIALE	1358.
JIANGNAN	1359.
JINBEIJING	1361-1362.
JINDA	2491-2492.
JINSONG	1363-1365,1270,1370.
JMSTAR	1360.
JOHNSON	1282,3681,4976.
JUHLA	4969.
KANGLI	1368-1370.
KELONG	0110-0119,1230-1239,4914.
KLIMATAIR	3797,3798,3799,4800.
KOMECO	0040-0059,0080-0099,0140-0149.
KONKA	1366-1367.
KRIS	4804,4805.
KTY001	1285.
KTY002	1286.
KTY004	1288.
LEADER	4921,4971,4973,4994.
LENNOX	0000,0020-0039.
LENOIR	0080-0099,0120-0149,1230-1239.
LG	3600-3609.
LIANGYU	3780-3789.
LIKEAIR	1386-1387.
LILYTECH	4918.
LITTLEDUCK	2454-2456.
LITTLESWAN	2453,4913,4927.
LONGHE	4861.
LOREN SEBO	0098,0099,0194,4801-4803.
LOREN-SEBO	4980,4990,0194,4801-4803.
MAKATOMY	0080-0099.
MARIANI CLIMA	0001-0019,3600-3609.
MCOUAY	3790-3795,0151,3698,3774,4937,4952.
MEILING	1388-1391.
MI	1321,1322,1324.
MICOM	0035.
MIDEA	0040-0058,1289,1298-1302.
MIIDEA	0041.
MINGXING	1290.
MITSUBISHI	2551-2599,4827,4909.
MITSUKA	4904.
MITSUBISHITO	0000,0020-0039.
NATIONAL	3660-3689,0038,1223,1241,4902,4970.
NEC	2500-2550,4860,4943,4946.
NIKKO	4810-4811.
NISO	1398-1399,2497.
NORCA	4994.
NOTRIZ	4858,4923,4963.
OGENERAL	3659,3717,3718,3719.
OLIMPIA SPLENDID	0110-0119,0180-01